Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher Rollgerüst Uni Leicht P2-Aufbau

Arbeitshöhe bis 9,26m

Layher. 🕍

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh

Art. Nr.: 425-OX

ab 1.124,95 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Plattformbreite: 0,75	Plattformlänge: 1,80	Gerüsttyp: Uni		
m	m	Leicht		
Hersteller: Layher	Material: Aluminium	Kategorie: Rollgerüst		

Das Uni Leicht ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo sie bisher auf der Leiter standen - die Standfläche von immerhin 1,3 m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und "kombitauglich". Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

• Maße der Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m

• Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m² (Gerüstgruppe 3)



Arbeitshöhe A (ca. m)	3,11	4,26	5,26	6,26	7,26	8,26	9,26
Gerüsthöhe H (m)	2,33	3,48	4,48	5,48	6,48	7,48	8,48
Standhöhe P (m)	1,11	2,26	3,26	4,26	5,26	6,26	7,26

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop** Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht ohne Ballast (kg)	65,5	134,2	160,8	182,6	209,2	231,0	257,6
Artikel-Nr.	1403201	1403202	1403203	1403204	1403205	1403206	14032
D. H I'm	1. 1	D."					
Ballastierung in ge			nen 				
Aufbau mittig	14 r4	0	0	l2 r2	13 r3	15 r5	16 r6
Aufbau seitlich	X	0	L0 R2	L0 R4	L0 R6	L2 R8	L2 R10
Aufbau seitlich							
mit	X	0	0	L2 R2	L4 R2	L6 R4	L6 R6
Wandabstützung							
Ballastierung in Fr	reien						
Aufbau mittig	l4 r4	0	0	13 r3	15 r5	19 r9	l13 r1
Aufbau seitlich	X	0	L0 R4	L0 R6	L0 R10	L4 R14	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	0	0	L4 R2	L6 R4	L10 R8	X
Teileliste							
Geländer 1,80 m (1205.180)	0	4	9	8	13	12	17
Doppelgeländer 1,80 m (1206.180)	2	0	0	0	0	0	0
Diagonale 2,50 m (1208.180)	0	2	2	4	4	6	6
Diagonale 1,95 m (1208.195)	0	0	2	0	2	0	2

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Basisrohr 1,80 m (1211.180)	0	1	1	1	1	1	1
Stirnbordbrett 0,75m (1238.075)	0	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue (1239.180)	0	2	2	2	2	2	2
Belagbrücke 1,80 m (1241.180)	0	1	0	1	0	1	0
Durchstiegbrücke 1,80 m (1242.180)	1	1	2	2	3	3	4
Federstecker 11 mm (1250.000)	0	8	8	12	12	16	16
Standleiter 75/4 - 1,00 m (1297.004)	0	2	0	2	0	2	0
Standleiter 75/8 - 2,00 m (1297.008)	2	2	4	4	6	6	8
Lenkrolle 400 - 4kN (1308.150)	4	4	4	4	4	4	4
Fahrbalken mit Bügel (1323.180)	0	2	2	2	2	2	2
Uni Montagehaken (1300.001)	0	1	1	1	1	1	1

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Ballast	Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, sie
(1249.000)	oben

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

I2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2
Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der
Standleiter befestigt werden.
L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und
Beispiel:
16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am
Fahrbalken befestigt werden.
r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem
Gerüst abgewandte Seite; I und L beziehen sich auf die dem
Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.