Layher. 🕍

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher Rollgerüst Uni Standard P2 mit Gerüststützen 6,20m AH

Durch den Einsatz von out/pictures/generated/product/1/653 500 90/layh Layher Gerüststützen und des somit entfallenden Fahrbalkens verringern Sie das Gesamtgewicht des Fahrgerüsts um bis zu 43 kg!

Art. Nr.: 1401.124

3.672,65 €

UVP 4.686,40 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 232.1 kg

Plattformbreite: 0,75 Plattformlänge: 2,85 Standhöhe: 4,20 m m **Gerüsttyp:** Uni Arbeitshöhe: 6,20 m **Gerüsthöhe:** 5,43 m Standard Material: Aluminium Kategorie: Rollgerüst

Art. Nr.: 1401.124 | Layher Rollgerüst Uni Standard P2 mit Seite 29.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.

Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G), auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar, mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

Es ist komplett als Set in verschiedensten Aufbauhöhen bis zu einer Arbeitshöhe von 13,20m lieferbar.

Durch den Einsatz von Layher Gerüststützen und des somit entfallenden Fahrbalkens verringern Sie das Gesamtgewicht des Fahrgerüsts um bis zu 43 kg!

Außerdem werden weniger Ballastgewichte benötigt.

• Max. Arbeitshöhe: 13,20 m

• Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m

• Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Gerüststützen 6.20m AH

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Arbeitshöhe A (ca. m)	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20	11,20	12,20
Gerüsthöhe H (m)	5,43	6,43	7,43	8,43	9,43	10,43	11,43
Standhöhe P (m)	4,20	5,20	6,20	7,20	8,20	9,20	10,20
Mit Gerüststützen, ausziehbar	1401124	1401125	1401126	1401127	1401128	1401129	1401
Gewicht	232,2	283,5	294,0	345,3	355,8	407,1	417,6
Ballastierung in ge	eschlossen	en Räum	en				
Aufbau mittig	0	0	0	0	0	0	0
Aufbau seitlich	L0 R6	L0 R8	L0 R12	L0 R12	L0 R16	L0 R18	L0 R2
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	0	0	0	0	0	0
Ballastierung im F	reien						
Aufbau mittig	0	0	0	0	X	X	X
Aufbau seitlich	L0 R16	L0 R20	L0 R28	L0 R34	X	X	X

Gerüststützen 6,20m AH

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Aufbau seitlich mit Wandabstützung	0	0	0	0	x	x	X
Teileliste							
Geländer 2,85m (1205.285)	10	14	14	18	18	22	22
Diagonale 3,35m (1208.285)	4	4	6	6	8	8	10
Diagonale 2,95m (1208.295)	0	2	0	2	0	2	0
Stirnbordbrett 0,75m (1238.075)	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 2,85m mit Klaue (1239.285)	2	2	2	2	2	2	2
Durchstiegbrücke 2,85m (1242.285)	2	3	3	4	4	5	5
Verdrehsicherung (1248.261)	4	4	4	4	4	4	4
Federstecker 11mm (1250.000)	8	8	12	12	16	16	20
Lenkrolle 700 - 7 kN (1259.201)	4	4	4	4	4	4	4

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Standleiter 75/4 - 1,00m (1297.004)	2	0	2	0	2	0	2			
Standleiter 75/8 - 2,00m (1297.008)	4	6	6	8	8	10	10			
Aufstiegsbügel (1344.002)	1	1	1	1	1	1	1			
Uni Montagehacken (1300.001)	1	1	1	1	1	1	1			
Gerüststütze, ausziehbar (1248.260)	4	4	4	4	4	4	4			
Ballast (1249.000)	Anzahl de	Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siel								
Mit Gerüststützen - 5m, starr	-	1401145	1401146	1401147	1401148	1401149	1401			
Gewicht	-	309,1	319,6	370,9	381,4	432,7	443,2			
Ballastierung in ge	eschlossen	en Räume	en —				т			
Aufbau mittig	<u> -</u>	0	0	0	0	0	0			
Aufbau seitlich	_	L0 R6	L0 R8	L0 R8	L0 R10	L0 R12	LO R			
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	-	0	0	0	0	0	0			
Ballastierung im Freien										

Seite

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Aufbau mittig	_	0	0	0	X	X	X
Aufbau seitlich	-	L0 R16	L0 R20	X	X	X	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	-	0	0	0	Х	Х	Х
Teileliste							
Geländer 2,85m (1205.285)	10	14	14	18	18	22	22
Diagonale 3,35m (1208.285)	4	4	6	6	8	8	10
Diagonale 2,95m (1208.295)	0	2	0	2	0	2	0
Stirnbordbrett 0,75m (1238.075)	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 2,85m mit Klaue (1239.285)	2	2	2	2	2	2	2
Durchstiegbrücke 2,85m (1242.285)	2	3	3	4	4	5	5
Verdrehsicherung (1248.261)	4	4	4	4	4	4	4
Federstecker 11mm (1250.000)	8	8	12	12	16	16	20

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Lenkrolle 700 - 7 kN (1259.201)	4	4	4	4	4	4	4	
Standleiter 75/4 - 1,00m (1297.004)	2	0	2	0	2	0	2	
Standleiter 75/8 - 2,00m (1297.008)	4	6	6	8	8	10	10	
Aufstiegsbügel (1344.002)	1	1	1	1	1	1	1	
Uni Montagehacken (1300.001)	1	1	1	1	1	1	1	
Gerüststütze 5m (1248.500)	-	4	4	4	4	4	4	
Ballast (1249.000)	Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, siel							

X = nicht zulässig o = kein Ballast erforderlich.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

Gerüststützen 6.20m AH

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

L2, R2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.

L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und Beispiel: 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.

> r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; I und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.