Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher Rollgerüst Uni Breit Normal-Aufbau (DIN EN 1004:2004)

Mindestanforderung nach

Layher. 🕍

DIN EN 1004:2004

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/layh

Art. Nr.: 3209-OX

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

b 1.720,25

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Plattformbreite: 1,50 m Gerüsttyp: Uni Breit Plattformlänge: 2,85 m

Hersteller: Layher Material: Aluminium Kategorie: Rollgerüst

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Das Universalgerüst mit dem doppelt breiten Arbeitsboden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe.

Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit.

Standleitern (1,5 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßige Ruhepodeste bereits integriert.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit, lange Stahlspindeln zum Niveauausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,6 m Arbeitshöhe notwendig; alternativ mit Gerüststützen (auf Anfrage).

• Max. Arbeitshöhe: 13,38 m

• Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 2,85 m

• Zulässige Verkehrslast: 2 kN/m² (Gerüstgruppe 3)

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004

Gerüste ohne P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.

Das Gerüst Uni Breit mit P2 Aufbau für gewerbliche Nutzung finden Sie hier!



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	211
3,20	4,20	5,20	6,20	7,20	8,38	9,38	10,38	11,38	12,3
2,43	3,43	4,43	5,43	6,43	7,61	8,61	9,61	10,61	11,6
1,20	2,20	3,20	4,20	5,20	6,38	7,38	8,38	9,38	10,3
111,7	162,6	177,2	198,2	276,0	377,6	406,6	420,4	498,2	512
2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	211
chlosse	enen R	äumei	n 					I	
0	0	12 r2	14 r4	14 r4	0	О	0	0	0
X	X	X	X	X	O	О	О	0	LO R
X	10 r8	l0 r12	l0 r14	l0 r14	0	0	0	0	0
x	13 r3	l16 r16	18 r8	17 r7	0	0	0	X	Х
Ballastierung in Freien									
0	l3 r3	16 r6	l11 r11	l16 r16	L1 R1	L5 R5	X	X	X
X	X	X	X	X	L0 R6	L4 R14	X	Х	X
X	X	X	X	X	L2 R0	L8 R2	X	X	X
	3,20 2,43 1,20 111,7 2101 chlosse o X X x en o	3,20 4,20 2,43 3,43 1,20 2,20 111,7 162,6 2101 2102 chlossenen R o	3,20 4,20 5,20 2,43 3,43 4,43 1,20 2,20 3,20 111,7 162,6 177,2 2101 2102 2103 chlossenen Räumer o	3,20 4,20 5,20 6,20 2,43 3,43 4,43 5,43 1,20 2,20 3,20 4,20 111,7 162,6 177,2 198,2 2101 2102 2103 2104 chlossenen Räumen o o 12 r2 14 r4 X	3,20	3,20	3,20 4,20 5,20 6,20 7,20 8,38 9,38 2,43 3,43 4,43 5,43 6,43 7,61 8,61 1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,38 7,38 111,7 162,6 177,2 198,2 276,0 377,6 406,6 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 chlossenen Räumen 0 0 12 r2 14 r4 14 r4 0 0 X X X X X 0 0 X 10 r8 10 r0 r14 r14 r14 0 0 0 en 0 13 r3 16 r6 r16 r11 r16 r16 r16 L1 R1 L5 R5 X X X X L0 R6 R14 R14	3,20 4,20 5,20 6,20 7,20 8,38 9,38 10,38 2,43 3,43 4,43 5,43 6,43 7,61 8,61 9,61 1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,38 7,38 8,38 111,7 162,6 177,2 198,2 276,0 377,6 406,6 420,4 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 chlossenen Räumen o 0 12 r2 14 r4 14 r4 0 0 0 X X X X X 0 0 0 X 10 r8 10 r12 r14 r14 r14 r14 0 0 0 0 X 13 r3 16 r6 r16 r16 r11 r16 r16 r16 r16 r16 r1	3,20 4,20 5,20 6,20 7,20 8,38 9,38 10,38 11,38 2,43 3,43 4,43 5,43 6,43 7,61 8,61 9,61 10,61 1,20 2,20 3,20 4,20 5,20 6,38 7,38 8,38 9,38 111,7 162,6 177,2 198,2 276,0 377,6 406,6 420,4 498,2 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 chlossenen Räumen 0 0 12 r2 14 r4 14 r4 0 0 0 0 X X X X X 0 0 0 0 X 10 r8 10 r10 r14 r14 r14 r14 0 0 0 0 0 X 13 r3 16 r6 111 r16 r16 r16 r16 L1 R1 L5 R5 X X X X X X X X X

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Aufbau mittig mit 1 Konsole	x	10 R18	L22 R22	L6 R26	L12 R30	L0 R6	X	X	X	X
Aufbau mittig mit 2 Konsolen	X	L10 R10	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	X
Teileliste										
Rückenlehne 2,85 m (1205.285)	0	6	2	6	8	9	9	11	13	15
Doppelrückenlehne 2,85 m (1206.285)	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
Diagonale 3,35 m (1208.285)	0	2	2	4	4	6	6	8	8	10
Basisstrebe 2,85 m (1211.285)	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
Stirnbordbrett 1,44 m (1238.144)	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 2,85 m mit Klaue (1239.285)	0	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Belagbrücke 2,85 m (1241.285)	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Durchstiegbrücke 2,85 m (1242.285)	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3
Federstecker 11 mm (1250.000)	0	4	4	8	8	16	16	20	20	24
Lenkrolle 700 - 7 kN (1259.201)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Standleiter 150/4 - 1,00 m (1299.004)	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
Standleiter 150/8 - 2,00 m (1299.008)	2	2	4	4	6	6	8	8	10	10
Fahrbalken mit Bügel verst. (1323.320)	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2
Aufstiegsbügel 0,9 m (1344.003)	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0
Ballast (1249.000)	Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung oben								ung	

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich. Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV). Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

l2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2
Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der
Standleiter befestigt werden.

L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und Beispiel: 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.

> r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; I und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

Die Gerüsttypen, die mit Konsolbelagflächen erweitert werden dürfen, sind der Seite 12 (Ballastierung) zu entnehmen. Beim Einsatz von Konsolen darf das Gerüst nur auf einer Arbeitsebene mit 1,5 kN/m² (Gerüstgruppe 2) belastet werden. Es dürfen max. 2 Konsolbelagflächen angebaut werden. Beim Anbau von Konsolbelagflächen darf nicht ausgespindelt werden. Die jeweilige Arbeitsebene ist mit vollständigem Seitenschutz auszustatten

Mehrbedarf Sonderaufbau mit Konsolbelagflächen		1 Konsolbelagfläche	2 Konsolbelagflächen
Alu-Konsole 0,75m	1341.075	2	4
Belagbrücke 2,85m	1241.285	1	2
Standleiter 75/4	1297.004	2	4
Stirnbordbrett	1238.075	2	4
Zwischenbelag	1339.285	1	2
Federstecker	1250.000	4	8

Hinweis

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.