Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Layher Rollgerüst Uni Leicht P2 3,11m AH

Das praktische Fahrgerüst für

Layher. 🕍

Arbeiten bei geringen

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/layh

Platzverhältnissen

Art. Nr.: 1403.201

1.124,95 €

**UVP 1.386,70 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 65.54 kg

Plattformlänge: 1,80 m	<b>Ausführung:</b> Professionel	Standhöhe: 1,11 m
<b>Plattformbreite:</b> 0,75 m	Gerüsttyp: Uni Leicht	<b>Gerüsthöhe:</b> 2,33 m
Arbeitshöhe: 3,11 m	Hersteller: Layher	<b>Material:</b> Aluminium

Kategorie: Rollgerüst

Das Uni Leicht ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo sie bisher auf der Leiter standen - die Standfläche von immerhin 1,3 m² erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.

Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und "kombitauglich". Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg; vorschriftsmäßiges Ruhepodest bereits integriert.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

- Maße der Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
- Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m² (Gerüstgruppe 3)



Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe A (ca. m)	3,11	4,26	5,26	6,26	7,26	8,26	9,26
Gerüsthöhe H (m)	2,33	3,48	4,48	5,48	6,48	7,48	8,48
Standhöhe P (m)	1,11	2,26	3,26	4,26	5,26	6,26	7,26
Gewicht ohne Ballast (kg)	65,5	134,2	160,8	182,6	209,2	231,0	257,6
Artikel-Nr.	1403201	1403202	1403203	1403204	1403205	1403206	1403
Ballastierung in ge	eschlossen	en Räum	en				
Aufbau mittig	l4 r4	0	0	l2 r2	13 r3	15 r5	16 r6
Aufbau seitlich	X	0	L0 R2	L0 R4	L0 R6	L2 R8	L2 R1
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	0	0	L2 R2	L4 R2	L6 R4	L6 R6
Ballastierung in Fr	reien						1
Aufbau mittig	l4 r4	0	0	13 r3	15 r5	19 r9	l13 r2
Aufbau seitlich	Х	0	L0 R4	L0 R6	L0 R10	L4 R14	X
Aufbau seitlich mit Wandabstützung	X	0	0	L4 R2	L6 R4	L10 R8	X
Teileliste							
Geländer 1,80 m (1205.180)	0	4	9	8	13	12	17

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Doppelgeländer 1,80 m (1206.180)	2	0	0	0	0	0	0
Diagonale 2,50 m (1208.180)	0	2	2	4	4	6	6
Diagonale 1,95 m (1208.195)	0	0	2	0	2	0	2
Basisrohr 1,80 m (1211.180)	0	1	1	1	1	1	1
Stirnbordbrett 0,75m (1238.075)	0	2	2	2	2	2	2
Bordbrett 1,80 m mit Klaue (1239.180)	0	2	2	2	2	2	2
Belagbrücke 1,80 m (1241.180)	0	1	0	1	0	1	0
Durchstiegbrücke 1,80 m (1242.180)	1	1	2	2	3	3	4
Federstecker 11 mm (1250.000)	0	8	8	12	12	16	16
Standleiter 75/4 - 1,00 m (1297.004)	0	2	0	2	0	2	0
Standleiter 75/8 - 2,00 m (1297.008)	2	2	4	4	6	6	8

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Lenkrolle 400 - 4kN (1308.150)	4	4	4	4	4	4	4
4KN (1300.130)		<u> </u>					
Fahrbalken mit	0	2	2	2	2	2	2
Bügel (1323.180)	'	ĺ'					
Uni							
Montagehaken	0	1	1	1	1	1	1
(1300.001)							
Ballast	Anzahl der Ballastgewichte nach der Tabelle Ballastierung, sie						
(1249.000)	oben						

Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein.

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich.

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).

	I2, r2 - 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2
	Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der
	Standleiter befestigt werden.
	L6, R16 - 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und
Beispiel:	16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am
	Fahrbalken befestigt werden.
	r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem
	Gerüst abgewandte Seite; I und L beziehen sich auf die dem
	Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

Hinweis

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Ballastgewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten.